




NF EN 1860-1



N°	DtE	Referencia	Descripcion	Medida	Rela
1	15/06/2001		CDU A BORDO MARINE	Acce	A
2	7/6/04		CDU A SEPIR ACTUALS INOX	Acce	
3	12/7/98		PIPET A MONTRE DE TIE CL.	Acce	
4	25/01/2002		CDU DE BDO MARINE	Acce	
5	12		PIPET 0x4-2 L2 INOX A2	Inox	
6	5/5/2012		CONJONCTE	Acce	
7	6/6/04		RONDUEL HS INOX	Acce	
8	14/09/2009		PROJETEUR RECHAU ET BBO	Acce	A
9	1	53/42	LOGO EMO	Aluminiu	
10	2	7/6/71-2	RECEPTEUR CIGRUALITRE	Acce	
11	2	7/6/71-1	GRIGUALITRE	Papier	
12	2	82/96	ORIGINE PRAQUE GRAMITE	Acce	
13	2	5/5/2012	PIED BOIT	Acce	
14	4	6/05/1	RONDUEL INOX	Acce	
15	2	5/5/2013	PIED CALCHE	Acce	
16	5	7/6/25	RONDUEL HS INOX	Acce	
17	6	7/6/71	AGRAFE DE PAXIDIN INOX	Acce	
18	1	6/5/01	GRILLE PAVON ALUMETS	Acce	
19	1	5/06/04/3	GRILLE CHASSON DE SOUS	Inox	C

Quantité	Unité de mesure	Poids net
1	Kg	24,815 kg
On reconnaît le produit par son étiquette ENO. Toute réclamation doit être adressée à l'Agence ENO, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la date d'achat. On peut également adresser la réclamation à son propriétaire.		
Descente par : anodisé Enchâssé Encastré		
Validité par : 10 Forme A, Z		
75000 MOYET		
560041010701		



95, Rue de la Terraudière
79 000 NIORT - FRANCE

☎ : + 33 (0)5 49 28 60 15 Fax: + 33 (0)5 49 33 26 84
eno@eno.fr ♦ <http://www.eno.fr>

COOK'N BOAT Grill
Barbecue Nomade
Conforme NF EN 1860-1

1. PRESENTATION

Le barbecue "COOK'N BOAT" a été conçu par "ENO".

Tout inox ce barbecue fonctionne au charbon de bois et offre une surface de cuisson de 1 300 cm² pour 6 à 8 personnes.



2. AVERTISSEMENT

- ATTENTION ! Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation.
- Ne pas utiliser dans des locaux fermés !
- ATTENTION ! Ne pas utiliser d'alcool ou d'essence pour allumer ou réactiver le feu ! Utiliser uniquement des allume-feu conformes à l'EN 1860-3 ! »
- ATTENTION ! Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne jamais entreposer ou utiliser des liquides ou vapeur inflammables à proximité.
- Toutes modifications du barbecue peuvent se révéler dangereuse.
- Avant tout nettoyage attendre que l'appareil soit froid.

3. CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Coloris	Inox Brillant	Dimensions hors tout L x P x H (mm)	525 x 380 x 255
Poids	8 Kg		
Matériaux	Inox 304	Garantie	2 ans

4. ENTRETIEN

Le nettoyage de votre barbecue s'effectue **toujours appareil à froid** à l'aide d'une éponge humide et produit à vaisselle (Eviter les produits abrasifs). Essuyer soigneusement.

Lorsque vous ne vous servez plus de votre barbecue, rangez-le dans un endroit sec et / ou recouvrez-le d'une housse (**référence ENO : HCB56**).

5. INSTALLATION DE L'APPAREIL : Pour un usage en toute sécurité, il doit fonctionner sur ses pieds (dépliés), sur un support horizontal stable ou être installé sur son support spécifique à l'horizontal (**référence ENO : K5620**).

L'appareil est prévu pour être installé de deux façons différentes :

SUR PIEDS : Le barbecue doit être installé sur un support horizontal stable avant utilisation :



Pieds pliables : Déplier les pieds avant utilisation.

SUR BASTINGAGE : Le bastingage doit obligatoirement être à l'horizontale :



Kit fixation bastingage : Vérifier le bon montage avant la première utilisation

LE BARBECUE DOIT ÊTRE CHAUFFÉ ET LE COMBUSTIBLE DOIT ÊTRE MAINTENU INCANDESCENT PENDANT AU MOINS 30 MINUTES AVANT D'EFFECTUER LA PREMIÈRE CUISSON.

6. UTILISATION DE L'APPAREIL

- Retirer la grille supérieure « support aliments ».
- Remplir la cuve de 1,6 Kg (par-dessus la grille inférieure) de charbons de bois (conforme à EN 1860-2).
- Allumer le charbon avec de l'allume feu adéquat (conforme à EN 1860-3).
- Replacer la grille supérieure : Attention au risque de brûlures ! Utiliser des gants protecteurs !
- **Avant de commencer la cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible**



95, Rue de la Terraudière
79 000 NIORT - FRANCE

☎: + 33 (0)5 49 28 60 15 Fax: + 33 (0)5 49 33 26 84
eno@eno.fr ♦ <http://www.eno.fr>

COOK'N BOAT Grill
Nomad Barbecue
Comply to NF EN 1860-1

1. PRESENTATION

The "COOK'N BOAT" barbecue has been designed by "ENO".

All stainless steel, this barbecue works with charcoal. It has a cooking surface of 1300 cm² for 6 to 8 people.



2. WARNING

- WARNING! This barbecue will become very hot, do not move
- Do not use indoors!
- WARNING! Do not use spirit or petrol for lighting or relighting!
- Use only firelighters complying to EN 1860-3!
- WARNING! Keep children and pets away.
- Never store or use flammable liquids or vapors nearby.
- Any modifications to the barbecue can be dangerous.
- Before cleaning, wait until the appliance is cold.

3. TECHNICAL CHARACTERISTICS

Colour	Polished Stainless Steel	Out to out dimensions LxDxH (mm)	525 x 380 x 255
Weight	8 Kg		
Materials	Stainless steel 304	Waranty	2 years

4. MAINTENANCE

Your barbecue is **always cleaned with a cold appliance** using a damp sponge and washing-up liquid (avoid abrasive products). Dry thoroughly.

When you are not using your barbecue, store it in a dry place and / or cover it with a PVC cover (**ENO reference: HCB56**).

5. INSTALLATION OF THE APPLIANCE:

For safe use, it must operate on its feet (unfolded), on a stable horizontal support or be installed on its specific horizontal support (ENO reference: K5620).

The device can be installed in two different ways:

ON FEET: The barbecue must be installed on a stable horizontal support before use:



Folding feet: Unfold the feet before use.

ON RAIL : The railing must be horizontal:



Rail fixing kit:
Check the correct assembly before first use

THE BARBECUE SHOULD BE HEATED AND THE FUEL SHOULD BE KEPT GLOWING FOR AT LEAST 30 MINUTES BEFORE COOKING FOR THE FIRST TIME.

6. INSTRUCTION FOR USE

- Remove the upper "food support" grid.
- Fill the tank (over the lower grid) with 1.6 Kg of charcoal (comply to EN 1860-2).
- Set fire the charcoal with a suitable fire starter (comply to EN 1860-3).
- Replace the upper grid: Be careful of the risk of burns! Use protective gloves!
- **Do not cook before the fuel has a coating of ash**



95, Rue de la Terraudière
79 000 NIORT - FRANCE


☎: + 33 (0)5 49 28 60 15 Fax: + 33 (0)5 49 33 26 84
eno@eno.fr ♦ <http://www.eno.fr>

COOK'N BOAT Grill *Nomadengrill* **Konform NF EN 1860-1**

1. VORSTELLUNG

Der Grill "COOK'N BOAT" wurde von "ENO" entworfen.

Dieser Grill ist komplett aus Edelstahl, funktioniert mit Holzkohle und bietet eine Grillfläche von 1300 cm² für 6 bis 8 Personen.



2. WARNUNG

- ACHTUNG! Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden"
- Nicht in geschlossenen Räumen nutzen!
- ACHTUNG! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden! Nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden!"
- ACHTUNG! Kinder und Haustiere fernhalten
- Lagern oder verwenden Sie niemals brennbare Flüssigkeiten oder Dämpfe in der Nähe.
- Jegliche Veränderungen am Grill können gefährlich sein.
- Vor der Reinigung warten, bis das Gerät kalt ist.

3. TECHNISCHE DATEN

Farbe	Hochglanz-Edelstahl	Abmessungen (ohne Gestell) L x T x H (mm)	525 x 380 x 255
Gewicht	8 Kg		
Materialien	304 Edelstahl	Garantie	2 Jahre

4. WARTUNG

Die Reinigung Ihres Grills **erfolgt immer mit einem kalten Gerät** mit einem feuchten Schwamm und Spülmittel (vermeiden Sie Scheuermittel). Vorsichtig abwischen. Wenn Sie Ihren Grill nicht mehr benutzen, bewahren Sie ihn an einem trockenen Ort auf und / oder decken Sie ihn mit einer Abdeckung ab (ENO-Referenz: HCB56).

5. GERÄTEINSTALLATION:

Für einen sicheren Gebrauch muss es auf seinen Füßen (ausgeklappt), auf einer stabilen horizontalen Stütze betrieben oder auf einer speziellen horizontalen Stütze installiert werden (ENO-Referenz: K5620).

Das Gerät kann auf zwei verschiedene Arten installiert werden:

AUF BEINEN:

Der Grill muss vor dem Gebrauch auf einer stabilen horizontalen Unterlage installiert werden:



Klappfüße: Klappen Sie die Füße vor dem Gebrauch aus.

AUF BASTINGAGE:

Das Geländer muss waagrecht sein:



Schienenbefestigungsset:
Überprüfen Sie die korrekte Montage vor dem ersten Gebrauch

VOR DEM ERSTEN GRILLEN SOLLTE DER GRILL ERHITZT UND DER BRENNSTOFF MINDESTENS 30 MINUTEN GLÜHEN.

6. VERWENDUNG DES GERÄTS

- Entfernen Sie das obere Gitter „Nahrungsmittel Stütze“.
- Füllen Sie den 1,6 kg Tank mit Holzkohle (gemäß EN 1860-2) Über das untere Tor.
- Anzünden der Holzkohle mit einem geeigneten Feueranzünder (gemäß EN 1860-3).
- Ersetzen Sie das obere Gitter: Achten Sie auf Verbrennungsgefahr! Verwenden Sie Schutzhandschuhe!
- **Bevor Sie mit dem Kochen beginnen, warten Sie, bis eine Ascheschicht den Brennstoff bedeckt**



95, Rue de la Terraudière
79 000 NIORT - FRANCE


☎: + 33 (0)5 49 28 60 15 Fax: + 33 (0)5 49 33 26 84
eno@eno.fr ♦ <http://www.eno.fr>

COOK'N BOAT Grill
Barbacoa Nómada
Conforme NF EN 1860-1

1. PRESENTACIÓN

La barbacoa "COOK'N BOAT" fue diseñada por "ENO".

Toda de acero inoxidable, esta barbacoa funciona con carbón vegetal y ofrece una superficie de cocción de 1300 cm² para 6 a 8 personas.



2. ADVERTENCIA

- ¡ATENCIÓN! ¡Esta barbacoa se calentará mucho, no la mueva durante su utilización!
- ¡No utilizar en locales cerrados!
- ¡ATENCIÓN! ¡No use alcohol o gasolina para encender o avivar el fuego! Utilice únicamente los combustibles de encendido conformes a la Norma EN 1860-3.
- ¡ATENCIÓN! ¡No deje la barbacoa al alcance de los niños y animales domésticos!
- Nunca almacene ni use líquidos o vapores inflamables cerca.
- Cualquier modificación a la barbacoa puede ser peligrosa.
- Antes de limpiar, espere hasta que el aparato esté frío.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Acero inoxidable brillante	Dimensiones totales	525 x 380 x 255
Peso	8 Kg	Largo x Ancho x Altura (mm)	
Materiales	Acero inoxidable 304	Garantía	2 años

4. LIMPIEZA

Siempre debes limpiar tu barbacoa **cuando el aparato esté frío** con una esponja húmeda y lavavajillas (evitar productos abrasivos). Límpielo con cuidado. Cuando ya no uses tu barbacoa, guárdala en un lugar seco y / o cúbreala con una funda (referencia ENO: HCB56).

5. INSTALACIÓN DEL APARATO: Para un uso seguro, debe funcionar de pie (desplegado), sobre un soporte horizontal estable o estar instalado en su soporte horizontal específico (referencia ENO: K5620).

La barbacoa está diseñada para instalarse de dos formas diferentes:

EN LAS PIERNAS: La barbacoa debe estar instalada en un soporte horizontal estable antes de su uso:



Patatas plegables: despliegue las piernas antes de usar.

EN EL BASTINGAGE: La barandilla debe ser horizontal:



Kit de fijación de carril:
Compruebe el montaje correcto antes del primer uso.

LA BARBACOA DEBE ESTAR CALENTADA Y EL COMBUSTIBLE DEBE MANTENERSE BRILLANTE POR LO MENOS 30 MINUTOS ANTES DE COCINAR POR PRIMERA VEZ.

6. USO DEL APARATO

- Quitar la rejilla superior "apoyo alimentario".
- Llene el depósito de 1,6 kg (sobre la rejilla inferior) con carbón vegetal (según EN 1860-2).
- Encienda el carbón con un encendedor adecuado (según EN 1860-3).
- Sustituir la rejilla superior: ¡cuidado con el riesgo de quemaduras! ¡Utilice guantes protectores!
- **Antes de empezar a cocinar, espere a que una capa de ceniza cubra el combustible.**



95, Rue de la Terraudière
79 000 NIORT - FRANCE

☎: + 33 (0)5 49 28 60 15 Fax: + 33 (0)5 49 33 26 84

eno@eno.fr ♦ <http://www.eno.fr>

COOK'N BOAT Grill
Nomadische barbecue
Conform NF EN 1860-1

1. PRESENTATIE

De barbecue " COOK'N BOAT " is ontworpen door " ENO ".

Volledig roestvrijstaal, deze barbecue werkt met houtskool en biedt een kookoppervlak van 1300 cm² voor 6 tot 8 personen.



2. WAARSCHUWING

- WAARSCHUWING! Deze barbecue wordt erg heet, niet verplaatsen tijdens het gebruik.
- Niet binnenshuis gebruiken!
- WAARSCHUWING! Gebruik geen spiritus, benzine of andere brandbare vloeistoffen om aan te steken of te herontsteken!

Gebruik alleen ontstekers die voldoen aan de EN 1860-3!

- WAARSCHUWING! Houdt kinderen en huisdieren uit de buurt van de barbecue"
- Bewaar of gebruik nooit ontvlambare vloeistoffen of dampen in de buurt.
- Wijzigingen aan de barbecue kunnen gevaarlijk zijn.
- Wacht voor het reinigen tot het apparaat afgekoeld is.

3. TECHNISCHE KENMERKEN

Kleur	glanzend roestvrij staal	Uitwendige afmeting L x D x H (mm)	525 x 380 x 255
Gewicht	8 Kg		
Materiaal	Roestvrij staal 304	Garantie	2 jaar

4. ONDERHOUD

Het schoonmaken van je barbecue is klaar is **altijd koud apparaat** met een vochtige spons en afwasmiddel (Vermijd schurende producten). Voorzichtig afvegen. Wanneer je je barbecue niet meer gebruikt, bewaar hem dan op een droge plaats en/of dek hem af met een hoes (ENO-referentie: HCB56).

5. INSTALLATIE VAN HET APPARAAT: Voor een veilig gebruik moet het op zijn voeten (uitgevouwen), op een stabiele horizontale steun of op zijn specifieke horizontale steun worden geïnstalleerd (ENO-referentie: K5620).

Het apparaat is ontworpen om op twee verschillende manieren te worden geïnstalleerd:

OP POTEN: De barbecue moet voor gebruik op een stabiele horizontale steun worden geïnstalleerd:



Opklapbare voeten: Vouw de voeten uit voor gebruik.

OP BASTINGAGE: De reling moet horizontaal zijn:



Railbevestigingsset: Controleer de juiste montage voor het eerste gebruik

DE BARBECUE MOET WORDEN VERWARMD EN DE BRANDSTOF MOET TEN MINSTE 30 MINUTEN GOED BLIJVEN VOOR DE EERSTE BEREIDING.

6. GEBRUIK VAN HET APPARAAT

- Verwijder het bovenste rooster "voedselsteun".
- Vul de tank van 1,6 kg (over het onderste rooster) met houtskool (volgens EN 1860-2).
- Steek de houtskool aan met een geschikt aanmaakblokje (volgens EN 1860-3).
- Vervang het bovenste rooster: Pas op voor het risico op brandwonden! Gebruik beschermende handschoenen!
- Voordat u begint te koken, wacht u tot een laag as de brandstof bedekt